

智能语音提示器说明书

秦皇岛千目电子有限公司

电话：0335-7662509

秦皇岛千目电子有限公司

<http://www.qm999.cn/>

1. 产品图片	2
2. 接口介绍	2
3. 按键介绍	2
4. 声音下载	3
4.1 准备音频文件	3
4.2 下载语音	3
6. 技术支持及联系方式	4

智能语音提示器说明书

智能语音提示器是我们推出的一款新型语音产品。具有价格低、稳定可靠、可重复录音、宽电源电压、使用方便等特点，主要用于公交报站、景点介绍、游览车语音播放、展示展览播报等场合。

1. 产品图片



2. 接口介绍

- ◆ 电源接口：直流 12V-24V 电源供电。V+接直流电源正极、GND 接直流电源负极。
- ◆ 喇叭接口：两组喇叭输出：SP1+、SP1-和 SP2+、SP2-。
- ◆ 音频输出接口：L、G、R 接 3.5mm 音频输出。
- ◆ USB 接口：音频文件可直接通过 Mini USB 接口下载到 SD 卡。
- ◆ 音量：调节声音输出大小。
- ◆ 电源开关：控制模块电源。
- ◆ 电源：绿色电源指示灯。
- ◆ 状态：红色状态指示灯。

3. 按键介绍


LED 显示显示播放的声音文件段号。
按键 1-10：分别对应 10 段语音。

4. 声音下载

模块有两个放置语音的文件夹：**【00 系统音频请勿修改】**、**【01 用户音频】**。

【00 系统音频请勿修改】：系统声音文件，里面的声音文件不可修改。

【01 用户音频】：需要播放的声音文件，文件名必须是 **001*.002*.003***数字序号开头。



4.1 准备音频文件

本机支持 MP3 格式的文件，在电脑上准备好 MP3 格式文件。将需要下载的 MP3 格式文件，复制到一个文件夹下，按文件名排序。如下图示：

文件夹：01 用户音频 **(注意：此操作在电脑上进行。)**



4.2 下载语音

语音控制器通过 USB 接口连接 PC 机，电脑安装驱动以后，自动将语音控制器生成成为一个 U 盘。准备好的文件夹复制到 U 盘即可。

注意：1、语音控制器连接电脑，不需要连接电源。

2、如果 U 盘内有其他数据，请先备份到电脑。 3、用准备好的语音把【01 用户音频】里面的文件替换掉既可。

操作步骤如下：

一、用 USB 线连接模块和电脑，如下图所示：



二、连接好以后会在电脑上产生一个 U 盘，如下图所示：



三、把准备好的声音文件复制到 U 盘里面，如下图所示：



四、下载完成以后，拔掉 USB 连接线。语音控制器连接电源，即可进行播放。

6. 技术支持及联系方式

秦皇岛千目电子有限公司

地址：河北省秦皇岛市开发区泾河道 6 号

电话：0335-7662509

技术服务 QQ：849046309（救火车） 主要技术支持方式

邮箱：qm999cn@qq.com